

# MFJ登録エアバッグ一覧

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては製品の取扱説明書をよく読み理解し、不明な点はメーカーや販売店に問い合わせましょう。

◎レーシングスーツ内に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。

※競技会では脊柱プロテクション：CE規格「EN1621-2」、チェストガード：CE規格「EN1621-3」の装着が義務付けられる。

**新規登録** 2025年1月30日現在

## アルパインスターズ ジャパン

製造会社：ALPINESTARS S.P.A

<https://www.alpinestars.com/>

☎043-202-0680

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位									※製品一体式プロテクション	
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
Tech AIR Race		○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 5		○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 10		○			◎	○	○		○	○	○	○		○	
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)		○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 7X		○			◎	○	○		○	○	○			○	

## 無限電光(株)

製造会社：無限電光(株)

<https://www.hit-air.com/>

☎052-807-7750

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位									※製品一体式プロテクション	
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
VHR	○			○			○	○	○	○	○	○			
RS-1	○			○			○	○	○	○	○				
NW	○			○			○	○				○			
MLV	○			○			○	○	○	○	○	○			
SKV	○			○			○	○	○	○	○	○			
RW-01	○				○		○	○							
RW-02	○				○		○	○							
NWS-001	○				○		○	○							
TT-01	○				○		○	○	○	○					
TT-02	○				○		○		○	○					
HBA-01	○				○	○	○		○	○	○				

## (株)ユーロギア

製造会社：DAINESE S.P.A

<https://www.dainesejapan.com>

☎03-3527-3686

商品名 (エアバッグ付レーシングスーツ名称)	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位									※製品一体式プロテクション	
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
D-AIR® RACING MISANO		○	○			○	○	○	○						
D-AIR® RACING MUGELLO		○	○			○	○	○	○						
MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT		○	○			○	○	○	○						
MISANO 2 D-AIR LADY		○	○			○	○	○	○						
MUGELLO R D-AIR		○	○			○	○	○	○		○				
MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT		○	○			○	○	○							
MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN (☒D10031)		○	○			○	○	○							
MUGELLO 3 PERF.D-AIR®1PC LEATHER SUIT☒1D10031)		○	○			○	○	○							

**(株) ビクトリーキス**

製造会社：無限電光(株)

<https://www.victorykiss.co.jp/>

☎03-5660-2411

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
GHA-001 ネットエアバッグシステム	○			○			○	○							

**(株) クシタニ**

製造会社：DAINESE S.P.A

<https://www.kushitani.co.jp/>

☎053-441-2252

商品名 (エアバッグ付レーシングスーツ名称)	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
D-AIR® RACING (NEXUS II) ※一般販売なし		○	○			○		○							

**(株) Orient Trade**

製造会社：HELITE

<https://www.orienttrade-jp.com>

☎03-3661-6340

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
HELITE GP Air	○			○			○	○	○		○				
HELITE e GP Air		○		○			○	○	○		○				
RACE SUIT AIRBAG_E02		○			○	○	○	○	○	○	○				

**MASS SPORT JAPAN (有港北測量)**

製造会社：HELITE

☎045-978-5401

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
RACE SUIT AIRBAG_E01		○			○	○	○	○	○	○	○				

**(株) ヒョウドウプロダクツ**

製造会社：in&amp;motion

<https://www.hyod-products.com>

☎053-465-8281

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
HYOD AIR-BOOST FORCE 01		○			◎		○	○	○	○	○			○	

**PRIDE ONE**

製造会社：無限電光(株)

<https://www.pride1.jp/>

☎090-4005-6222

商品名	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
RW-01 Plus Flank (脇腹) レーシング スーツ品番：PRR-175TA	○				○		○	○			○				