

MFJ登録エアバッグ

2026年05月現在

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては取扱説明書を確認し、不明な点はメーカーに確認してください。
 ◎レーシングスーツの内側に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。

アルパインスターズ ジャパン 製造会社：ALPINESTARS S.P.A <https://www.alpinestars.com> ☎043-202-0680

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
Tech AIR Race			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech AIR 5			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech AIR 10			○			◎	○	○		○	○	○			○		○
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech AIR 7X			○			◎	○	○		○	○	○					○

無限電光(株) hit-air 製造会社：無限電光(株) <https://www.hit-air.com/> ☎052-807-7750

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
VHR			○			○				○	○	○					
RS-1			○			○				○	○	○					
NW			○			○				○	○						
MLV			○			○				○	○	○					
SKV			○			○				○	○	○					
RW-01			○			○				○	○						
RW-02			○			○				○	○						
NWS-001			○			○				○	○						
TT-01			○			○				○	○	○					
TT-02			○			○				○	○						
HBA-01			○			○	○	○		○	○	○					
HBA-02			○			○	○	○		○	○						
HBA-01-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○		○	○	○					
HBA-02-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○		○	○						

(株)ユーロギア 製造会社：DAINESE S.P.A <https://www.dainesejapan.com> ☎03-3527-3686

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
D-AIR RACING1. BAG KIT	D-AIR® RACING MISANO ESTIVO D-AIR® RACING MUGELLO MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT MISANO 2 D-AIR LADY MUGELLO RR D-AIR		○	○			○	○									
D-AIR RACING2. BAG KIT	MUGELLO R D-AIR		○	○			○	○									
D-AIR RACING SHIELD 3X	MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN MUGELLO 3 PERF.D-AIR®1PC LEATHER SUIT		○	○			○	○									

(株)ビクトリーキス 製造会社：無限電光(株) <https://www.victorykiss.co.jp> ☎03-5660-2411

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
GHA-001 ネックエアバッグシステム(Greedy)			○			○		○									

(株)クシタニ 製造会社：DAINESE S.P.A <https://www.kushitani.co.jp> ☎053-441-2252

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
D-AIR® RACING (※一般販売なし)	NEXUS II		○	○			○		○								

(株)ヒョウドウプロダクツ 製造会社：in&motion <https://www.hyoud-products.com> ☎053-465-8281

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
HYOD AIR-BOOST FORCE 01	推奨：HYODレーシングスーツ RACING、DYNAMIC、AGILITYシリーズ		○			◎				○	○	○					○
HYOD AIR-BOOST VENTED FORCE01 D30®	※HYODが指定する加工を施せば、メーカーを問わずに着用が可能です。		○			◎				○	○	○					○
HYOD AIR-BOOST VENTED FORCE01			○			◎				○	○	○					○
IMS Moto Racing 1 (※一般販売なし)	AGILITY ADITI D30 AGILITY SVAROG D30 AGILITY BALDR D30 AGILITY SIF D30 AGILITY VERDANDI D30 AGILITY ADITI CREST D30		○	○			○	○		○	○						

PRIDE ONE 製造会社：無限電光(株) <https://www.pride1.jp/> ☎090-4005-6222

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
RW-01 Plus Flank (脇腹)	PRIDE ONE Air Bag内蔵レーシングスーツ (PRR-175TA)		○			○				○	○						

(株)LINKS 製造会社：FURYGAN JACQUES S. SAS <https://www.furygan.jp/> ☎075-708-2362

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法		エアバッグの保護部位								脊柱プロテクション EN1621-2			
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部		骨盤 大腿骨		
FURY AIRBAG EVO			○			◎				○	○	○					○
FURY AIRBAG EVOLUTION +			○			◎				○	○	○					○