

# MFJ登録エアバッグ

2026年06月現在

新規登録

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては取扱説明書を確認し、不明な点はメーカーに確認してください。

◎レーシングスーツの内側に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。

アルパインスターズ ジャパン 製造会社：ALPINESTARS S.P.A <https://www.alpinestars.com> ☎043-202-0680

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
Tech AIR Race			○			◎	○	○		○	○	○	○				○
Tech AIR 5			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech AIR 10			○			◎	○	○		○	○	○				○	○
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech AIR 7X			○			◎	○	○		○	○	○					○
Tech Air 5 PLASMA			○			◎	○	○		○	○	○					○

無限電光(株) hit-air 製造会社：無限電光(株) <https://www.hit-air.com/> ☎052-807-7750

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
VHR		○				○				○	○	○	○				
RS-1		○				○				○	○	○					
NW		○				○				○	○						
MLV		○				○				○	○	○	○				
SKV		○				○				○	○	○	○				
RW-01		○				○				○	○						
RW-02		○				○				○	○						
NWS-001		○				○				○	○						
TT-01		○				○				○	○	○	○				
TT-02		○				○				○	○						
HBA-01		○				○	○	○		○	○	○	○				
HBA-02		○				○	○	○		○	○						
HBA-01-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○		○	○	○	○				
HBA-02-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○		○	○						

(株)ユーロギア 製造会社：DAINESE S.P.A <https://www.dainesejapan.com> ☎03-3527-3686

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
D-AIR RACING1. BAG KIT	D-AIR® RACING MISANO ESTIVO D-AIR® RACING MUGELLO MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT MISANO 2 D-AIR LADY MUGELLO RR D-AIR		○	○						○	○						
D-AIR RACING2. BAG KIT	MUGELLO R D-AIR		○	○						○	○						
D-AIR RACING SHIELD 3X	MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN MUGELLO 3 PERF.D-AIR®1PC LEATHER SUIT		○	○						○	○						

(株)ビクトリーキス 製造会社：無限電光(株) <https://www.victorykiss.co.jp> ☎03-5660-2411

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
GHA-001 ネックエアバッグシステム(Greedy)		○				○				○	○						

(株)クシタニ 製造会社：DAINESE S.P.A <https://www.kushitani.co.jp> ☎053-441-2252

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
D-AIR® RACING (※一般販売なし)	NEXUS II		○	○						○	○						

(株)ヒョウドウプロダクツ 製造会社：in&motion <https://www.hyod-products.com> ☎053-465-8281

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
HYOD AIR-BOOST FORCE 01	推奨：HYODレーシングスーツ RACING、DYNAMIC、AGILITYシリーズ		○			◎				○		○	○				
HYOD AIR-BOOST VENTED FORCE01 D30®	※HYODが指定する加工を施せば、メーカーを問わずに着用が可能です。		○			◎				○		○	○				
HYOD AIR-BOOST VENTED FORCE01			○			◎				○		○	○				
IMS Moto Racing 1 (※一般販売なし)	AGILITY ADITI D30 AGILITY SVAROG D30 AGILITY BALDR D30 AGILITY SIF D30 AGILITY VERDANDI D30 AGILITY ADITI CREST D30		○	○						○	○		○	○			

PRIDE ONE 製造会社：無限電光(株) <https://www.pride1.jp/> ☎090-4005-6222

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
RW-01 Plus Flank (脇腹)	PRIDE ONE Air Bag内蔵レーシングスーツ (PRR-175TA)	○				○				○	○			○			

(株)LINKS 製造会社：FURYGAN JACQUES S. SAS <https://www.furygan.jp/> ☎075-708-2362

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
FURY AIRBAG EVO			○			◎				○		○	○				
FURY AIRBAG EVOLUTION +			○			◎				○		○	○				

(株) Orient Trade 製造会社：HELITE <https://www.helite.com/> ☎048-286-7811

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位								背柱プロテクション EN1621-2		
		コード	センサー	スーツ一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨			
HELITE GP Air		○				○				○	○	○		○			
HELITE e GP Air			○			○				○	○	○		○			
RACE SUIT AIRBAG_E02			○			○				○	○	○	○	○			