

MFJ登録エアバッグ

2025年12月現在

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては取扱説明書を確認してください。不明な点はメーカーに確認してください。

◎レーシングスーツの内側に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。

アルパインスターズ ジャパン		製造会社 : ALPINESTARS S.P.A	https://www.alpinestars.com												☎043-202-0680
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
Tech AIR Race			○			◎	○	○		○	○	○			
Tech AIR 5			○			◎	○	○		○	○	○			
Tech AIR 10			○			◎	○	○		○	○	○		○	
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)			○			◎	○	○		○	○	○		○	
Tech AIR 7X			○			◎	○	○		○	○	○		○	

無限電光(株) hit-air		製造会社 : 無限電光(株)	https://www.hit-air.com/												☎052-807-7750
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
VHR		○			○			○	○	○	○	○			
RS-1		○			○			○	○	○		○			
NW		○			○			○	○						
MLV		○			○			○	○	○	○	○			
SKV		○			○			○	○	○	○	○			
RW-01		○				○		○	○						
RW-02		○				○		○	○						
NWS-001		○				○		○	○						
TT-01		○				○		○	○	○	○				
TT-02		○				○		○		○	○				
HBA-01		○				○	○	○	○	○	○				
HBA-02		○				○	○	○	○	○	○				
HBA-01-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○	○	○	○				
HBA-02-WL (※一般販売なし)			○			○	○	○	○	○	○				

(株)ユーロギア		製造会社 : DAINENE S.P.A	https://www.dainesejapan.com												☎03-3527-3686
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
D-AIR RACING1. BAG KIT	D-AIR® RACING MISANO ESTIVO D-AIR® RACING MUGELLO MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT MISANO 2 D-AIR LADY		○	○			○	○	○	○					
D-AIR RACING2. BAG KIT	MUGELLO R D-AIR		○	○			○	○	○	○		○			
D-AIR RACING SHIELD 3X	MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN MUGELLO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT		○	○			○	○	○						

(株)ビクトリーキス		製造会社 : 無限電光(株)	https://www.victorykiss.co.jp												☎03-5660-2411
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
GHA-001 ネックエアバッグシステム			○		○			○	○						

(株)クシタニ		製造会社 : DAINENE S.P.A	https://www.kushitani.co.jp												☎053-441-2252
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
D-AIR® RACING (※一般販売なし)	NEXUS II		○	○			○		○						

(株)ヒヨウドウプロダクツ		製造会社 : in&motion	https://www.hyod-products.com												☎053-465-8281
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
HYOD AIR-BOOST FORCE 01	推奨 : HYODレーシングスーツ RACING, DYNAMIC, AGILITYシリーズ ※HYODが指定する加工を施せば、メーカーを問わずに着用が可能です。		○			◎		○		○	○			○	
IMS Moto Racing 1 (※一般販売なし)	AGILITY ADITI D30 AGILITY SVAROG D30 AGILITY BALDR D30 AGILITY SIF D30 AGILITY VERDANDI D30 AGILITY ADITI CREST D30		○	○			○	○		○	○				

PRIDE ONE		製造会社 : 無限電光(株)	https://www.pride1.jp/												☎090-4005-6222
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
		コード	センサー	スーツ 一休式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	脇	臀部		
RW-01 Plus Flank (脇腹)	PRIDE ONE Air Bag内蔵レーシングスーツ(PRR-175TA)	○				○		○	○	○		○			
(株)LINKS	製造会社 : FURYGAN JACQUES S. SAS	https://www.furygan.jp/												☎075-708-2362	
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							脊柱プロテクション EN1621-2	
FURY AIRBAG EVO		○			○		○		○		○			○	
FURY AIRBAG EVOLUTION +		○			○		○		○		○			○	