## MFJ登録エアバッグ一覧

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては取扱説明書を確認し、不明な点はメーカーに確認してください。 **◎レーシングスーツの内側に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。** (インナータイプのエアバッグについてをご参照ください。) ※競技会では脊柱プロテクション: CE規格「EN1621-2」、チェストガード: CE規格「EN1621-3」の装着が義務付けられる。

新規登録 2025/9/11

アルパインスターズ ジャパン

製造会社: ALPINESTARS S.P.A

https://www.alpinestars.com

**☎**043-202-0680

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動	]方式	装着方法					(製品一体式プロテクション							
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨		チェスト EN1621 -3
Tech AIR Race			0			0	0	0		0	0	0			0	
Tech AIR 5			0			0	0	0		0	0	0			0	
Tech AIR 10			0			0	0	0		0	0	0		0	0	
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)			0			0	0	0		0	0	0			0	
Tech AIR 7X			0			0	0	0		0	0	0			0	

無限雷光(株) 製造会社:無限電光(株) https://www.hit-air.com/ **☎**052-807-7750

無限电元(怀)			工・無限	も儿(小人)			nttps://w	DS://www.nit-air.com/ エアバッグの保護部位 ※®										
		起動方式			装着方法						※製品一体式プロテクション							
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621 -3		
VHR		0			0			0	0	0	0	0						
RS-1		0			0			0	0	0		0						
NW		0			0			0	0									
MLV		0			0			0	0	0	0	0						
SKV		0			0			0	0	0	0	0						
RW-01		0				0		0	0									
RW-02		0				0		0	0									
NWS-001		0				0		0	0									
TT-01		0				0		0	0	0	0							
TT-02		0				0		0		0	0							
HBA-01		0				0	0	0		0	0	0						
HBA-02		0				0	0	0		0		0						
HBA-01-WL (※一般販売なし)			0			0	0	0		0	0	0						
HBA-02-WL (※一般販売なし)			0			0	0	0		0		0						

(株)ユーロギア 製造会社: DAINESE S.P.A https://www.daineseiapan.com **☎**03-3527-3686

(11)			WEAR DAINEDE ON IN						neeps., / www.damosojapamoom								
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式			装着方法		エアバッグの保護部位								※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621 -3	
D-AIR RACING1. BAG KIT	D-AIR® RACING MISANO ESTIVO D-AIR® RACING MUGELLO MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT MISANO 2 D-AIR LADY		0	0			0	0	0	0							
D-AIR RACING2. BAG KIT	MUGELLO R D-AIR		0	0			0	0	0	0		0					
D-AIR RACING SHIELD 3X	MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN MUGELLO 3 PERF.D-AIR®1PC LEATHER SUIT⊠		0	0			0	0	0								

(株)ビクトリーキス			製造会社:無限電光(株)						https://www.victorykiss.co.jp											
10.41.5		起動方式								※製品一体式プロテクショ										
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
GHA-001 ネックエアバッグシステム		0			0			0	0											
(株)クシタニ			±: DAIN	ESE S.P.			https://v	vww.kushi	tani.co.jp							41-2252				
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動	力方式	スーツ	装着方法	1		1			グの保護部位	Ī.	1	<b>四般</b>		tプロテクション チェスト				
エノハワク 表印石	レーノンリスープ石物	コード	センサー	一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	EN1621 -3				
D-AIR® RACING (※一般販売なし)	NEXUS II		0	0			0		0											
(株) Orien Trade		製造会袖	製造会社:HELITE													<b>☎</b> 048-286-7811				
10.00		起動	力方式		装着方法					エアバック	がの保護部位	Į.				tプロテクショ:				
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
HELITE GP Air		0			0			0	0	0		0								
HELITE e GP Air			0		0			0	0	0		0								
RACE SUIT AIRBAG _E02			0			0	0	0	0	0	0	0								
MASS SPORT JAPAN(何港	<b>比測量</b> )	製造会社	製造会社:HELITE													<b>☎</b> 045-978-5399				
		起動	力方式		装着方法					エアバック	ゲの保護部位	Ī	_		※製品一体式プロテクショ					
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
RACE SUIT AIRBAG _E01			0			0	0	0	0	0	0	0								
(株)ヒョウドウプロダクツ		製造会社	±:in&m	otion			https://v	vww.hyod-	products.	com					<b>☎</b> 053-4	65-8281				
		起動	力方式		装着方法					エアバック	ゲの保護部位	Į.			※製品一体式プロテクショ					
エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
HYOD AIR-BOOST FORCE 01			0			0		0		0	0				0					
IMS Moto Racing 1 (※一般販売なし)	AGILITY ADITI D30 AGILITY SVAROG D30 AGILITY BALDR D30 AGILITY SIF D30 AGILITY VERDANDI D30 AGILITY ADITI CREST D30		0	0			0	0		0	0									
PRIDE ONE		製造会社:無限電光(株) https://www.pride1.jp/ <b>☎</b> 090														1005-6222				
エアバッグ名称		起動	力方式		装着方法					エアバック	がの保護部位	Ī			※製品一体式	tプロテクション				
エアハノノ石小	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
RW-01 Plus Flank(脇腹)	PRIDE ONE Air Bag内蔵レーシングスーツ(PRR-175TA)	0				0		0	0			0								
(株)LINKS		製造会社	±:FUR	YGAN JA	CQUES S	S. SAS	https://w	ww.furygar	n.jp/						<b>☎</b> 075-	-708-2362				
エアバッグ名称		起動方式								エアバック	ゲの保護部位		※製品一体式プロテクショ							
	レーシングスーツ名称	コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト ! EN1621 -3				
FURY AIRBAG EVO			0			0		0		0	0				0					
FURY AIRBAG EVOLUTION +			0			0		0		0	0				0					