

MFJ登録エアバッグ一覧

エアバッグの正しい装着方法や機能、メンテナンスについては取扱説明書を確認し、不明な点はメーカーに確認してください。

◎レーシングスーツの内側に着用するインナータイプのエアバッグは、メーカーが推奨するレーシングスーツを着用してください。

(インナータイプのエアバッグについてをご参照ください。)

※競技会では脊柱プロテクション：CE規格「EN1621-2」、チェストガード：CE規格「EN1621-3」の装着が義務付けられる。

[新規登録](#)

2025/9/11

アルパインスターズ ジャパン

製造会社 : ALPINESTARS S.P.A

<https://www.alpinestars.com>

☎043-202-0680

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
Tech AIR Race			○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 5			○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 10			○			◎	○	○		○	○	○		○	○	
Tech AIR SV3 (※一般販売なし)			○			◎	○	○		○	○	○			○	
Tech AIR 7X			○			◎	○	○		○	○	○			○	

無限電光(株)

製造会社 : 無限電光(株)

<https://www.hit-air.com/>

☎052-807-7750

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
VHR		○			○			○	○	○	○	○				
RS-1		○			○			○	○	○	○	○				
NW		○			○			○	○							
MLV		○			○			○	○	○	○	○				
SKV		○			○			○	○	○	○	○				
RW-01		○				○		○	○							
RW-02		○				○		○	○							
NWS-001		○				○		○	○							
TT-01		○				○		○	○	○	○	○				
TT-02		○				○		○	○	○	○	○				
HBA-01		○				○		○	○	○	○	○				
HBA-02		○				○		○	○	○	○	○				
HBA-01-WL (※一般販売なし)		○			○		○	○	○	○	○	○				
HBA-02-WL (※一般販売なし)		○			○		○	○	○	○	○	○				

(株)ユーロギア

製造会社 : DAINESSE S.P.A

<https://www.dainesejapan.com>

☎03-3527-3686

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頭	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チェスト EN1621-3
D-AIR RACING1. BAG KIT	D-AIR® RACING MISANO ESTIVO D-AIR® RACING MUGELLO MISANO 2 D-AIR PERF.1PC SUIT MISANO 2 D-AIR LADY		○	○			○	○	○	○						
D-AIR RACING2. BAG KIT	MUGELLO R D-AIR		○	○			○	○	○	○		○		○		
D-AIR RACING SHIELD 3X	MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT MISANO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT WMN MUGELLO 3 PERF.D-AIR® 1PC LEATHER SUIT		○	○			○	○	○							

(株) ビクトリーキス

製造会社 : 無限電光(株)

☎03-5660-2411

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
GHA-001 ネックエアバッグシステム		○			○		○	○	○	○						

(株) クシタニ

製造会社 : DAINENE S.P.A

☎053-441-2252

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
D-AIR® RACING (※一般販売なし)	NEXUS II		○	○			○		○	○						

(株) Orien Trade

製造会社 : HELITE

☎048-286-7811

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
HELITE GP Air		○			○			○	○	○		○				
HELITE e GP Air			○		○			○	○	○		○				
RACE SUIT AIRBAG_E02			○			○	○	○	○	○	○	○				

MASS SPORT JAPAN ((有)港北測量)

製造会社 : HELITE

☎045-978-5399

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
RACE SUIT AIRBAG_E01			○			○	○	○	○	○	○	○				

(株)ヒョウドウプロダクツ

製造会社 : in&motion

☎053-465-8281

エアバッグ 製品名	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
HYOD AIR-BOOST FORCE 01			○			◎		○		○	○				○	
IMS Moto Racing 1 (※一般販売なし)	AGILITY ADITI D30 AGILITY SVAROG D30 AGILITY BALDR D30 AGILITY SIF D30 AGILITY VERDANDI D30 AGILITY ADITI CREST D30		○	○			○	○		○	○					

PRIDE ONE

製造会社 : 無限電光(株)

☎090-4005-6222

エアバッグ名称	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
RW-01 Plus Flank (脇腹)	PRIDE ONE Air Bag内蔵レーシングスーツ (PRR-175TA)	○				○		○	○		○			○		

LINKS

製造会社 : FURYGAN JACQUES S. SAS

☎075-708-2362

エアバッグ名称	レーシングスーツ名称	起動方式		装着方法			エアバッグの保護部位							※製品一体式プロテクション		
		コード	センサー	スーツ 一体式	アウター	インナー	肩	鎖骨	頸	胸	背中	胴	臀部	骨盤 大腿骨	脊柱 EN1621-2	チエスト EN1621-3
FURY AIRBAG EVO			○			◎		○		○	○			○		
FURY AIRBAG EVOLUTION +			○			◎		○		○	○			○		